

## Gebrauchsanweisung " Mini Bluetooth Speaker"

"+>" Im TF/Bluetooth-Modus, Knopf kurz drücken: nächster Titel; Knopf lang drücken: Lautstärke +.  
Funktioniert nicht im AUX-Modus!

"</" Im TF/Bluetooth-Modus, Knopf kurz drücken: vorheriger Titel; Knopf lang drücken: Lautstärke -.  
Funktioniert nicht im AUX-Modus!

"||" Im TF-Modus, Knopf kurz drücken: Play/Pause

Im Bluetooth-Modus, Knopf kurz drücken: Play/Pause/Antworten/Beenden/Wählen abbrechen/Verbinden

Im Bluetooth-Modus, Doppelklick: Wahlwiederholung der letzten Nummer, Knopf für 2 Sekunden gedrückt halten:  
Anrufe verweigern

Im SD/AUX-Modus, Knopf drücken: SD-Karten- und AUX-Wechsel

### Bluetooth-Verbindung

- Gehen Sie sicher, dass der Bluetooth-Speaker im Offline-Modus ist
- Drücken Sie den ON/OFF-Knopf in Richtung Bluetooth-Modus; blaues und rotes LED-Licht blinkt abwechselnd
- Folgen Sie den Anweisungen Ihres Mobiltelefons, um ihm die Suche nach Bluetooth zu erlauben
- Wählen Sie das Menü "Einstellungen"/"Verbinden"/"Bluetooth" und anschließend die Suchoption nach Bluetooth-Verbindungen
- Die Anzeige "BT-SPEAKER" erscheint auf Ihrem Bildschirm Bestätigen Sie die Verbindung mit dem Lautsprecher Durch drücken von "JA" oder "BESTÄTIGEN"
- Geben Sie als Passwort oder PIN "0000" ein und drücken Sie "JA" oder "BESTÄTIGEN"  
(wichtige Anmerkungen: Falls die Verbindung erfolgreich war, blinkt ein blaues LED-Licht auf. Falls die Verbindung erfolglos war, blinkt es weiterhin abwechselnd. Sie müssen es erneut versuchen!)

### LED-Erklärung

- Blau, doppelt blinkend: SD Musik Modus
- Blau, schnell blinkend: Bluetooth-Modus, Verbindungsaufbau
- Blau, blinkend: SD-Karte im Pause oder AUX-Modus
- Blau, ON: Bluetooth-Verbindung besteht
- Rot, ON: Ladevorgang

### Angaben

SD-Karte einlegen, um Musik zu spielen

MP3-Dateien durch integriertes Dekodiergerät anhörbar

AUX

Im Aux-Modus kann bequem Musik vom PC, iPod/iPhone, MP3/MP4 abgespielt werden

Stereo Bluetooth

Der Stereo Bluetooth-Lautsprecher unterstützt A2DP/AVRCP; Abspielen von Musik von der HI-FI-Anlage

### Features

Battery Voltage: 3,7V	Kapazität: 520mAh
Charge Voltage: 5V	Lautsprechergröße: 45mm 40 3W
Gewicht: 230g	S/N: > 95Db
Verzerrung: < 0,5%	Maße: 60*60*50mm

### Anmerkung

- Halten Sie dieses Produkt von Kleinkindern fern!
- Beschädigen Sie dieses Produkt nicht!
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht während hohen Temperaturen! Die Produktleistung verschlechtert sich in kalter Umgebung!
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer!
- Blockieren Sie das Signal nicht durch Ihren Körper!
- Bitte senden Sie das Produkt zur Reparatur ein, wenn etwas beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, es selbst auseinander zu bauen!
- Es besteht keine Garantie auf das Produkt, wenn Spuren von Rost, Materialabblättern oder andere natürliche Einwirkungen auftreten.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:

<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/43369.pdf>

**Art.43369 / PO 0910XXXX**

Macma, Thomas-Mann-Str. 60, DE 90471 Nürnberg

reg.no.:72005675



## Manual "Mini Bluetooth Speaker"

"+/>" In TF/Bluetooth mode when short press this button: next song; long press: Volume up. Doesn't work in AUX mode.

"</" In TF/Bluetooth mode when short press this button: previous song; long press: Volume down. Doesn't work in AUX mode.

"||" In TF mode, short press this button: Play/Pause; In Bluetooth mode, short press this button: Play/Pause/Answer/End/Cancel dial/Pair.

In Bluetooth mode, double click: Last number redial; long press for 2 seconds: reject calls.

In TF/AUX mode, press this button: TF card and AUX exchange

## Bluetooth Pairing

- Make sure the Bluetooth Speaker is in the Off-Mode
- Press ON/OFF key to Bluetooth mode, blue and red LED flashes alternately
- Follow the operating instruction of your mobile phone for Bluetooth and follow your mobile to search for Bluetooth Headset State.

Typically, this can be done by going to "set up", "connect" or "Bluetooth" menu and selecting the option of searching Bluetooth devices afterwards.

- "BT-SPEAKER" appears on your screen asking for permission to connect with the Bluetooth Speaker. Press "YES" or "CONFIRM" to confirm this action.
- Enter password or PIN 0000 and press "YES" or "CONFIRM"  
(important notice: If the connection is successful, blue LED will flash. If the pairing turns out unsuccessful, the LED Remains flashing alternately. You need to pair again!)

## Flashing Instructions

- Blue LED double flash: TF music mode
- Blue LED fast flash: Bluetooth pairing
- Blue LED flash: TF card MP3 mode in pause or AUX mode
- Blue LED on: Bluetooth paired
- Red LED on: Power charging

## Specifications

Insert the TF card to play music

Built-in TF smart decoder, you can listen to MP3 music stored in TF card.

AUX Input Plug

While working with AUX it is easy to listen to sound from a PC, iPod/iPhone, MP3/MP4.

Bluetooth Hands-free

Work with Bluetooth for wireless communication

Stereo Bluetooth

Stereo Bluetooth Speaker supports A2DP/AVRCP, allow you enjoying HI-FI stereo music.

## Features

Battery Voltage: 3,7V	Capacity: 520mAh
Charge Voltage: 5V	Loudspeaker Size: 45mm 40 3W
Net weight: 230g	S/N > 95Db
Distortion: < 0,5%	Size: 60*60*50mm

## Notice

- Do not let children play with the product!
- Do not hit or beat the product!
- Do not use in very humid and high temperature! Product performance will decrease when it is used in cold surroundings
- Do not throw the product into fire!
- Do not block speaker's net above the body!
- Please send it to repair when it is broken. Do not disassemble the product!
- It is not covered under warranty when the product has metal of rust, surface spalling or other natural oxidation.

You can download the declaration of conformity on:

<http://data.promotray.de/Konformitaetsserklaerungen/43369.pdf>

reg.no.:72005675



## Bluetooth Jumelage

- ">" Assurez-vous assurez-vous que le haut-parleur Bluetooth est en mode éteint.
- "<." Appuyez sur la touche ON/OFF pour passer en mode Bluetooth, les LED bleue et rouge clignotent alternativement.
- "|" Suivez le mode d'emploi de votre téléphone mobile pour Bluetooth et recherchez l'état de l'oreillette Bluetooth. En général, cela peut être fait en allant dans le menu "set up", "connect" ou "Bluetooth" et en sélectionnant ensuite l'option de recherche de périphériques Bluetooth.
- "BT--SPEAKER" apparaît sur votre écran et vous demande la permission de vous connecter avec le haut-parleur Bluetooth. Appuyez sur "OUI" ou "CONFIRMER" pour confirmer cette action.
- Saisissez le mot de passe ou le code PIN 0000 et appuyez sur "OUI" ou "CONFIRMER". (remarque importante : Si la connexion est réussie, la LED bleue clignote. Si le tableau s'avère infructueux, le LED reste clignotant en alternance. Vous devez refaire le couplage)

## Flashing Instructions

- Bleu LED double bleu : TF musique mode
- Bleu Clignotement rapide de la LED : appairage Bluetooth
- LED bleue clignotante : mode MP3 de la carte TF en pause ou mode AUX
- LED bleue allumée : Bluetooth apparié
- LED rouge allumée : Chargement de l'alimentation

## Spécifications

Insérez la carte TF pour écouter de la musique  
Décodeur intelligent TF intégré, vous pouvez écouter la musique MP3 stockée sur la carte TF.

Prise d'entrée AUX  
En utilisant la prise AUX, il est facile d'écouter le son d'un PC, d'un iPod/iPhone, d'un MP3/MP4.

Bluetooth Mains libres  
Fonctionne avec Bluetooth pour une communication sans fil  
Bluetooth stéréo  
Stéréo Bluetooth Haut-parleur prend en charge A2DP/AVRCP, permet à vous permettre de profiter de HI --FI stéréo de la musique.

## Caractéristiques

Tension de la batterie : 3,7V	Capacité : 520mAh
Chargement Tension : 5V	Haut-parleur Taille : 45mm 4O 3W
Net net : 230g	S/N> 95Db
Distorsion : < 0,5%	Taille : 60*60*50mm

## Avis

- Ne pas laisser les enfants jouer avec le produit !
- Ne pas pas frapper ou battre le site produit !
- Ne pas utiliser dans très humides et élevé température élevée ! Les performances du produit diminueront s'il est utilisé dans un environnement froid.
- Ne pas jeter le produit dans le feu !
- Ne pas bloquer le filet du haut-parleur au-dessus du corps !
- Veuillez l'envoyer en réparation lorsqu'il est cassé. Ne pas démonter le produit !
- Il n'est pas couvert par la garantie lorsque le produit présente des traces de rouille, d'écaillage de surface ou d'autres oxydations naturelles.

Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité sur  
<http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/43369.pdf>

reg.no.:72005675

