

## **Sicherheitsanweisungen und Instandhaltung**

- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze bzw. Kälte, direkter Sonneneinstrahlung, Wasserkontakt, Feuchtigkeit und jeglicher Art von Flüssigkeiten
- Benutzen Sie zur oberflächlichen Reinigung keine aggressiven Putzmittel und halten Sie von scharfen Objekten
- Halten Sie das Gerät staubfrei
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern
- Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer (Explosionsgefahr)
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenhändig auseinander. Reparaturen sollten nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden
- Benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn es feucht geworden ist, um der Gefahr von Elektroschocks und
- Benutzen Sie das Ladegerät NICHT, wenn es feucht geworden ist, um der Gefahr von Elektroschocks und Explosionen vorzubeugen.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn es fallen gelassen wurde oder anderweitig beschädigt wurde.
- Verursachen Sie keine Schäden an der Batterie.

## **Safety Instructions, care and maintenance**

- Keep the unit away from extreme high and low
- temperatures, out of direct sunlight, and away from water, humidity and any liquids
- Do not use abrasive solvents and do not expose to sharp objects
- Keep unit free of dust, lint, etc.
- Keep out of reach of children
- Do not throw the unit into a fire (risk of explosion)
- Do not attempt to disassemble device
- Repairs to electrical equipment should be performed by a qualified electrician
- DO NOT use if the unit is moist in order to avoid danger of electric shock, explosions or injuring yourself
- DO NOT use if the power bank has been dropped or damaged
- Do not cause damage to the battery.