

Sicherheitsanweisungen und Instandhaltung

- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze bzw. Kälte, direkter Sonneneinstrahlung, Wasserkontakt, Feuchtigkeit und jeglicher Art von Flüssigkeiten
- Benutzen Sie zur oberflächlichen Reinigung keine aggressiven Putzmittel und halten Sie es fern von scharfen Objekten - Halten Sie das Gerät staubfrei
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern
- Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer (Explosionsgefahr)
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander
- Reparaturarbeiten sollten nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden
- Benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn es feucht geworden ist, um der Gefahr von Elektroschocks und Explosionen vorzubeugen
- Benutzen Sie diese Einheiten NICHT, wenn sie fallen gelassen wurde oder anderweitig beschädigt wurde

Safety Instructions, care and maintenance

- Keep the unit away from extreme high and low temperatures, out of direct sunlight and away from water, humidity and any liquids
- Do not use abrasive solvents and do not expose to sharp objects - Keep the unit free of dust, lint, etc.
- Keep out of reach of children
- Do not throw the unit into a fire (risk of explosion)
- Do not attempt to disassemble device
- Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified electrician
- DO NOT use if the unit is moist in order to avoid danger of electric shock, explosions or injuring yourself
- DO NOT use if the unit has been dropped or damaged

Instructions de sécurité, entretien et maintenance

- Conservez l'appareil à l'abri des températures extrêmes, hautes et basses, de la lumière directe du soleil, de l'eau, de l'humidité et de tout liquide.
- N'utilisez pas de solvants abrasifs et ne l'exposez pas à des objets tranchants - Gardez l'appareil exempt de poussière, de peluches, etc.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants
- Ne pas jeter l'appareil dans un feu (risque d'explosion)
- N'essayez pas de démonter l'appareil
- Les réparations de l'équipement électrique ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est humide afin d'éviter tout risque de choc électrique, d'explosion ou de blessure.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé.