

Safety instructions:

- The item should not be exposed to extremely hot, cold or wet environment.
- Clean the item with a damp cloth.
- Do not disassemble the item by yourself but have it repaired by a professional.
- Keep out of the reach of children.
- Please remove the battery if you do not use the item for a longer time

Sicherheitshinweise:

- Das Gerät sollte keiner extrem heißen, kalten oder nassen Umgebung ausgesetzt werden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander, sondern lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bitte entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.